FOR CAR USE ONLY/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE WAGEN/ENDAST FÖR BILBRUK/KUN TIL BRUG I BILEN



GPS CAR NAVIGATION SYSTEM

NVE-N099P

OWNER'S MANUAL

Please read before using this equipment.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual antes de utilizar este equipo.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch Ihres Navigationssytems durch.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere questo manuale prima di usare l'apparecchio.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs igenom handledningen innan du använder utrustningen.

BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst denne vejledning, før du tager udstyret i brug.





ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

7300 Warden Ave., Suite 203, Markham, Ontario L3R 9Z6, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173, Australia Phone 03-9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

Yamagata Printing Co., Ltd. 2-6-34, Takashima, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan Designed by ALPINE Japan Printed in Japan (Y) 68-00323Z47-A

PRECAUZIONI

INFORMAZIONI IMPORTANTI, PRIMA DI USARE IL PRODOTTO, LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE.

Questo prodotto è finalizzato alla sicurezza di guida assicurando di volta in volta le necessarie istruzioni per il raggiungimento della destinazione desiderata. Si raccomanda di leggere con cura le seguenti istruzioni in modo da essere certi di usare correttamente il sistema di navigazione.

- * Questo prodotto non può sostituire il giudizio di una persona. Nessun suggerimento di percorso proposto dal presente sistema di navigazione può sostituire una qualsiasi norma del traffico del luogo, né il giudizio e/o le conoscenze della persona alla guida in materia di sicurezza di guida. Non seguire suggerimenti di percorso nel caso che il sistema di navigazione istruisca ad eseguire una manovra illegale o che pregiudichi la sicurezza di guida, metta il guidatore in una situazione non sicura, o instradi verso una zona che non sia sicura a giudizio della persona alla guida.
- * Guardare lo schermo solo quand'è necessario, e se non pregiudica la sicurezza di guida. Se fosse necessario rivolgere la propria attenzione allo schermo per un tempo prolungato, sterzare verso il lato della strada, secondo le norme di guida e in un posto sicuro.
- * Non immettere destinazioni, cambiare impostazioni, né accedere funzioni che richiedano di guardare il monitor e il telecomando per un tempo prolungato mentre si è impegnati nella guida. Prima di tentare l'accesso al sistema, sterzare verso il lato della strada, secondo le norme di guida e in un posto sicuro.
- * Non usare il sistema di navigazione per stabilire un itinerario verso i servizi di emergenza. Il database non contiene tutti posti di soccorso di emergenza, quali stazioni di polizia e di servizio antincendio, ospedali e cliniche. In situazioni di emergenza, si raccomanda di affidarsi al proprio giudizio personale e di farsi aiutare chiedendo informazioni ad altre persone.
- * Il database delle mappe contenuto nei supporti di memorizzazione (DVD ROM) è il più recente database di mappe disponibile al momento della produzione. A causa di cambiamenti di strade e quartieri, potrebbero presentarsi situazioni in cui il sistema di navigazione potrebbe non essere in grado di stabilire un itinerario per raggiungere la destinazione desiderata. In questi casi è bene affidarsi al proprio giudizio personale.
- * Il database delle mappe è designato a fornire i suggerimenti circa il percorso e non tiene conto delle condizioni di sicurezza intrinseche del percorso suggerito, né dei fattori che potrebbero pesare sul tempo effettivo richiesto per raggiungere la destinazione. Il sistema non riporta le chiusure al traffico o la costruzione di strade, le caratteristiche viarie (vale a dire, il tipo di manto stradale, la pendenza o il livello di qualità, le restrizioni di peso o altezza, ecc.), le congestioni del traffico, le condizioni del tempo meteorologico, o altri fattori che possono influenzare direttamente la sicurezza o i tempi di percorrenza nei singoli casi di guida. Si raccomanda di avvalersi del proprio giudizio personale qualora il sistema di navigazione non sia in grado di fornire un percorso alternativo.

- * Potrebbero presentarsi situazioni in cui il sistema di navigazione visualizza in modo errato la posizione del veicolo. In questi casi si raccomanda di avvalersi del proprio giudizio personale, tenendo conto delle correnti condizioni di guida. Si prega di notare che in queste situazioni il sistema di navigazione dovrebbe correggere la posizione del veicolo in modo automatico; tuttavia, potrebbero esserci casi in cui diventi necessario provvedere personalmente alle correzioni necessarie. In questi casi, prima di accingersi all'operazione, sterzare verso il lato della strada, secondo le norme di guida e in un posto sicuro.
- Accertarsi che il volume del monitor sia regolato su un livello che consenta ancora di sentire i suoni del traffico esterno e dei veicoli di emergenza.
 La guida in condizione di non poter sentire i suoni esterni potrebbe essere causa di incidente.
- * Posizionare il monitor in modo che il guidatore possa guardare allo schermo rapidamente e facilmente. Se fosse necessario provvedere a una regolazione della posizione del monitor, sterzare verso il lato della strada, secondo le norme di guida e in un posto sicuro.
- * Il monitor utilizzato con questo sistema non deve essere installato laddove ostacoli la visuale da parte del guidatore di elementi importanti alla guida corretta del veicolo (vale a dire, strade, specchietti, strumentazioni di guida, l'area circostante il veicolo). Inoltre, il monitor non deve essere posto in una posizione che possa ostruire l'apertura degli air bag.
- * Ricordarsi di allacciare la cintura di sicurezza quando la macchina è in movimento. Questo aiuta ad evitare l'impatto con oggetti interni alla vettura, sistema di navigazione incluso.
- * Si raccomanda di far leggere con cura queste precauzioni e le istruzioni seguenti a chiunque intenda utilizzare questo sistema di navigazione.
- * In caso di dubbi su una qualsiasi parte del manuale, o in caso di dubbi circa il funzionamento del sistema di navigazione, prima di utilizzare i sistema di navigazione si prega di contattare il rappresentante autorizzato.

Punti da osservare per un uso sicuro

- Prima di dare inizio alle operazioni e quindi usare questo sistema, leggere attentamente il presente manuale. Alpine declina ogni responsabilità in caso di problemi derivati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale.
- Il presente manuale utilizza vari simboli grafici per indicare come usare questo prodotto in condizioni di sicurezza, e per mettere in guardia l'utilizzatore circa i pericoli derivanti da operazioni e collegamenti non corretti. Di seguito vengono espressi i significati di questi simboli grafici. Si raccomanda di comprendere appieno i significati di questi simboli grafici al fine di utilizzare correttamente sia il manuale che il sistema.

· Significato dei simboli

Avvertimento	Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.
Attenzione	Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di queste norme potrebbe causare ferite o provocare danni alle cose.
Informazioni	Questo indica spiegazioni supplementari sul funzionamento del sistema.

NON SMONTARE O MODIFICARE. Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI

BAMBINI. Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO CORRETTO. Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

UTILIZZARE IL PRODOTTO IN VEICOLI CON BATTERIA DA 12 V. Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO. Qualsiasi

operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

DURANTE LA GUIDA EVITARE DI GUARDARE A LUNGO IL DISPLAY. Ciò potrebbe distogliere l'attenzione del conducente dalla guida e causare incidenti.

NON SEGUIRE I SUGGERIMENTI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SE CONSIGLIANO MANOVRE ILLEGALI O RISCHIOSE, SE METTONO IN UNA SITUAZIONE RISCHIOSA O SE CONDUCONO IN ZONE PERICOLOSE.

Questo prodotto non rappresenta un sostitutivo del giudizio del conducente. Qualsiasi suggerimento del presente sistema non deve mai infrangere le normative stradali vigenti o avere la priorità rispetto al giudizio del conducente o alla conoscenza delle norme per una guida sicura.

NON INSERIRE LE DITA O OGGETTI ESTRANEI NELLE FESSURE O NELLE APERTURE DEL CD/DVD-ROM. Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto.

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN CASO DI PROBLEMI. Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Alpine o al più vicino centro di assistenza Alpine.

NON UTILIZZARE ASSIEME PILE NUOVE E PILE VECCHIE. INSERIRE LE PILE NUOVE RISPETTANDO LA POLARITÀ. Nell'inserire le pile nuove, non mancare di rispettare la polarità (+ e –) delle pile secondo le istruzioni. Rotture o perdite chimiche dalle pile possono causare incendi o lesioni alle persone.

Indice

Precauzioni	Punti da osservare per un uso sicuro
Prefazione	Sistemi di navigazione 6
Prima di usare il sistema	Telecomando (RUE-4141)
Riferimento	In caso di problemi

AVVERTENZA

CLASS 1 LASER PRODUCT

(parte inferiore dell'apparecchio)

CAUTION-Laser radiation when open, $\,$ DO NOT STARE INTO BEAM

(parte inferiore dell'apparecchio)

AVVERTENZA- Radiazioni laser quando aperto, NON GUARDARE IL FASCIO LASER


Prefazione

Sistemi di navigazione

Questo sistema di navigazione utilizza tre distinti dispositivi di rilevazione per determinare la posizione corrente e tracciare l'avanzamento del veicolo. Questi tre dispositivi sono: un ricevitore GPS (Global Positioning System) che riceve i segnali digitali dai satelliti GPS per determinare la posizione corrente del veicolo, un giroscopio che determina in quale direzione il veicolo gira e un sensore d'impulsi di tachimetro che determina quanto ha viaggiato il veicolo. Siccome il sistema incorpora un giroscopio e un sensore di velocità, il sistema è in grado di visualizzare la posizione del veicolo e tracciare e l'avanzamento del veicolo anche in aree in cui i segnali GPS potrebbero essere bloccati.

Tutti i dati di mappe sono contenuti in un DVD ROM rimovibile (da acquistare a parte). Questo sistema integra questo peculiare database di mappe con i dispositivi di rilevazione per tracciare un percorso allorché viene immessa una destinazione. Durante la guida, il sistema di navigazione guida lungo il percorso con simboli grafici e suggerimenti vocali.

GPS (sistema di posizionamento globale)



Tempo di ritardo prima che possa essere visualizzata l'attuale posizione del veicolo

La determinazione dell'attuale posizione del veicolo incomincia nel momento in cui la chiavetta di accensione del motore viene girata sulle posizioni ACC o ON, e termina quando la chiavetta viene portata su OFF. Appena la chiavetta viene girata sulle posizioni ACC o ON, prima che l'attuale posizione del veicolo possa essere visualizzata si registra un piccolo ritardo di circa uno o due minuti.

Questo sistema riceve segnali da 3 o più satelliti GPS (gestiti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) in orbita ad un'altitudine di 21.000 chilometri e misura la posizione attuale veicolo impiegando gli stessi principi della triangolazione.


Errore rispetto all'effettiva posizione del veicolo

Se i segnali GPS possono essere ricevuti da 4 o più satelliti, è possibile determinare 3 posizionamenti dimensionali del veicolo (altitudine, latitudine e longitudine). In questo caso, l'errore rispetto all'effettiva posizione del veicolo va da 30 a 200 metri (da 100 a 655 piedi). Se i segnali GPS possono essere ricevuti solo da 3 satelliti, possono essere determinate solo due posizionamenti dimensionali (latitudine e longitudine), e questo determina un leggero aumento dell'errore. Se i segnali GPS possono essere ricevuti da meno di tre satelliti, il posizionamento del veicolo mediante GPS non è possibile. Oltre agli errori inerenti il sistema GPS, la percentuale d'errore potrebbe anche aumentare nel caso che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti variasse deliberatamente la percentuale di precisione del sistema di posizionamento.

Giroscopio

Il giroscopio è un sensore che misura accuratamente l'angolo di cui si sposta la direzione di un veicolo o di un altro corpo in movimento. I giroscopi sono impiegati nei sistemi di navigazione inerziali per aeroplani e navi. In questo sistema di navigazione il giroscopio è usato insieme al sensore di velocità, rendendo possibile la visualizzazione della posizione del veicolo anche in luoghi in cui i segnali GPS potrebbero essere bloccati.

Luoghi dove i segnali GPS sono ricevuti facilmente -



I luoghi ottimali per la ricezione dei segnali GPS sono quelli aperti, senza edifici alti, alberi o altri oggetti che ostruiscano i segnali.

Luoghi dove i segnali GPS non possono essere ricevuti -

Nei luoghi o condizioni seguenti i segnali GPS non possono essere ricevuti. Tuttavia, anche in questi luoghi il giroscopio e il sensore di velocità, come mezzi sostitutivi, provvedono alla determinazione della posizione del veicolo, e il sistema è in grado di continuare a tracciare l'avanzamento del veicolo lungo il percorso.



in gallerie e parcheggi coperti




in luoghi circondati da edifici alti



in luoghi circondati da alberi alti



sul livello inferiore di autostrade a due piani




Quando un satellite GPS è basso rispetto all'orizzonte (angolo inferiore a 10°), a volte gli ostacoli rendono impossibile la ricezione normale.

Prima di usare il sistema

Telecomando (RUE-4141)

Nomi delle parti






- Se un'operazione non viene accettata, il sistema di navigazione emette segnali acustici.
- L'unità principale Alpine può essere utilizzata mediante il telecomando.
- Per ulteriori informazioni, fare riterimento alle pagine 9 e 10.

 Dopo avere premuto il tasto MODE, i seguenti tasti verranno premuti mentre l'indicatore di

Telecomando (RUE-4141)

Guida di riferimento del Telecomando per l'apparecchio principale

È possibile utilizzare un apparecchio principale Alpine mediante il telecomando (in dotazione con NVE-N099P). Impostare l'interruttore AUDIO/NAV. nella parte laterale del telecomando su AUDIO.




N.	Tasto	Descrizione
1	≻ //II	Premere: PLAY/PAUSE Modo radio: selezione preimpostata (†/↓), SEEK UP/DOWN (←/→) Modo cambia/lettore CD/MD: selezione disco (†/↓), sensore musicale (←/→), BW/FF (←/→ blocco) Modo nastro: sensore programma (†/↓), REW/FF (←/→ blocco)
2	VOL.	Controllo volume
3	A.PROC.	Processore audio
4	SOURCE	Selezione sorgente
(5)	MUTE	Disattivazione audio
6	BAND	Selezione banda radio
7	FUNC.	-
8	OP/CL	-
9	DEST./BS	Angolo di visualizzazione verso il basso (DOWN) (solo premendo il tasto MODE)
10	M.PT./OK	Angolo di visualizzazione verso l'alto (UP) (solo premendo il tasto MODE)
11)	ON/OFF	Attivazione o disattivazione (ON/OFF) dell'alimentazione
12	V.SEL.	-
13	Tastiera numerica	-
14)	AUDIO/NAV.	Impostazione AUDIO/NAV.
15)	MODE	Per utilizzare i tasti da (9) a (1) (l'indicatore di stato lampeggia per 5 secondi).

Telecomando (RUE-4141)


Guida di riferimento del telecomando per unità principale AV

Se viene utilizzato un apparecchio principale Alpine mediante il monitor, è possibile controllare un apparecchio AV tramite il telecomando (in dotazione con NVE-N099P). Impostare l'interruttore AUDIO/NAV. nella parte laterale del telecomando su AUDIO.



N.	Tasto	Descrizione
1	⊳ /II	Premere: PLAY/PAUSE (CVA-1003R/CVA-1004R) Premere: cambia i modi tra volume/bassi/alti/attenuatore (CVA-1005R/CVA-1006R/IVA-M700R/IVA-C800R/IVX-C806/IVX-M706) Tenere premuto: PLAY/PAUSE (CVA-1005R/CVA-1006R/IVA-M700R/IVA-C800R/IVX-C806/IVX-M706) Modo radio: selezione preimpostata (†/↓), SEEK UP/DOWN (←/→) Modo cambia/lettore CD/MD: selezione disco (†/↓), sensore musicale (←/→), BW/FF (←/→ blocco) Modo nastro: sensore programma (†/↓), REW/FF (←/→ blocco)
2	VOL.	Controllo volume
3	A.PROC.	Processore audio
4	SOURCE	Selezione sorgente
(5)	MUTE	Disattivazione audio
6	BAND	Selezione banda radio
7	FUNC.	Questo tasto ha la stessa funzione dei seguenti modelli: CVA-1003R/CVA-1005R/CVA-1006R/IVA-M700R/IVA-C800R/IVX-C806/IVX-M706.
8	OP./CL.	Viene visualizzato OPEN/CLOSE (solo premendo il tasto MODE)
9	8	Viene visualizzata l'angolazione verso il sinistro (solo premendo il tasto MODE)
10	9	Viene visualizzata l'angolazione verso il destro (solo premendo il tasto MODE)
11	DEST./BS	Viene visualizzata l'angolazione verso il basso (DOWN) (solo premendo il tasto MODE)
12	M.PT./OK	Viene visualizzata l'angolazione verso l'alto (UP) (solo premendo il tasto MODE)
13	ON/OFF	Attivazione o disattivazione (ON/OFF)
14	V.SEL.	Impostazione V.SEL
15	Tastiera numerica (da 1 a 6)	Questa tastiera numerica ha la stessa funzione dei tasti di preselezione (da 1 a 6) dei seguenti modelli: CVA-1003R/CVA-1005R/CVA-1006R/IVA-M700R/IVA-C800R/IVX-C806/IVX-M706.
16	AUDIO/NAV.	Impostazione di AUDIO/NAV. Impostare su AUDIO.
17	MODE	Per utilizzare i tasti da ® a ⑩ (l'indicatore di stato lampeggia per 5 secondi).

Apparecchio principale



A parte quando si deve cambiare il DVD-ROM, tenere sempre chiuso lo sportello mobile.

- Prima di inserire o estrarre il DVD-ROM, girare la chiavetta di accensione su ACC o ON. Se la chiavetta di accensione è su OFF non è possibile inserire o estrarre il DVD-ROM.
- Non inserire nessun video disco DVD o altri DVD-ROM di marca diversa da Alpine.

Come inserire il DVD-ROM

Aprire lo sportello dello scomparto DVD-ROM.




Se un DVD-ROM è già inserito nell'unità principale, rimuoverlo facendo riferimento alla sezione "Rimozione del DVD-ROM".

Inserire il DVD-ROM con la facciata dell'etichetta rivolta verso l'alto.

Quando si inserisce il DVD-ROM in una certa posizione, esso viene automaticamente prelevato all'interno del sistema di navigazione.



Evitare che le dita vengano a diretto contatto della superficie del disco.



? Chiusura dello sportello.

Assicurarsi di chiudere lo sportello per evitare che la polvere penetri all'interno.



Come rimuovere il DVD-ROM

1 Aprire lo sportello.



Premere il pulsante EJECT.



Quando il DVD-ROM è stato espulso parzialmente, estrarlo completamente.



Non chiudere lo sportello mentre il DVD-ROM è in fase di espulsione.



Se il pulsante di espulsione viene premuto con il DVD-ROM espulso parzialmente, il DVD-ROM verrà inserito nel sistema.

⚠ Chiudere lo sportello.





- II DVD-ROM è un dispositivo delicato. Evitare dunque di lasciarlo cadere o di graffiarlo.

Precauzioni per il telecomando



 Questo dispositivo è leggero e compatto. Non lasciarlo cadere e non urtarlo. Non metterlo nella tasca dei pantaloni. Tale azione potrebbe romperlo, accelerare il consumo delle pile o causare malfunzioamenti.


Per pulire questo dispositivo usare un panno asciutto. (Se è molto sporco, passarlo con un panno umido ben strizzato.) Non usare mai benzene, diluenti per vernici o agenti chimici forti. Questi causano deterioramenti della superficie e della vernice. Non lasciare questo telecomando sul cruscotto o in altri luoghi esposti alla luce solare diretta.

Sostituzione delle pile

Usare due pile tipo AAA.

Aprire il coperchio.


Aprire il coperchio delle pile. Premere il coperchio e farlo scorrere nella direzione indicata dalle frecce, quindi rimuoverlo.



2 Sostituire le pile.

Sostituire le pile.


Estrarre le pile vecchie e inserire quelle nuove rispettando le polarità (+) e (–), come indicato all'interno del telecomando.



3 Chiudere il coperchio.

Chiudere il coperchio.


Spingere il coperchio nella direzione della freccia finché non si sente uno scatto.



Installazione del portatelecomando

- Se il telecomando montato nel portatelecomando è esposto alla luce solare diretta, estrarlo e collocarlo nel vano portaoggetti.
- Se non è possibile installare saldamente il portatelecomando con del nastro biadesivo, utilizzare delle viti.

Nota: Applicare il lato con la carta protettiva blu del nastro biadesivo sulla scatola della console, e così via.



Attivazione/disattivazione dello schermo

(Gli esempi di display vengono mostrati se SMART MAP PRO NVD-Z001 è attivata.)

Con questo sistema, allorché il monitor viene impostato nel modo di display di navigazione o nel modo di display d'ingresso esterno, e la chiavetta d'accensione viene girata sulle posizioni ACC o ON, lo schermo iniziale appare automaticamente.

1-1 Quando il sistema viene utilizzato la prima volta, il menu di selezione della lingua e l'ATTENZIONE vengono visualizzati nella stessa schermata. Selezionare (evidenziando) la lingua desiderata inclinando il joystick, quindi premere il tasto ENTER.





- 1-2 Una volta selezionata la lingua, importanti informazioni (precedute da un'indicazione simile a "Attenzione Leggere") vengono visualizzate con ciascuna lingua.
- Dopo aver letto queste informazioni importanti premere il tasto ENTER.

Viene visualizzata la mappa.



Con la mappa visualizzata, premere il tasto OFF per spegnere il monitor. Se si preme il tasto POWER, viene visualizzato lo schermo



iniziale.



- Se non è stato inserito un disco nel sistema di navigazione appare il messaggio "Inserire DVD ROM mappe". Per dettagli su come inserire il disco, vedere "Come inserire il DVD-ROM" e "Come rimuovere il DVD-ROM" a pagina 11.
- Se il disco non può essere letto, viene visualizzato il messaggio "Impossibile leggere i dati. Verificare che il DVD mappe sia corretto.". Provare a reinserire il disco e se il problema permane, rivolgersi al rivenditore Alpine autorizzato di
- Se il monitor viene lasciato acceso a motore spento per un periodo di tempo piuttosto lungo, la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi.
- Il funzionamento varia a seconda di quale versione di disco viene utilizzata. Per i dettagli, far riferimento al manuale d'istruzioni per l'uso del DVD ROM.

Riferimento

In caso di problemi

Se si verificano dei problemi, controllare le voci nella seguente lista. Questa guida aiuta ad individuare il problema se è dovuto all'apparecchio. Negli altri casi, assicurarsi che il resto del sistema sia collegato correttamente o consultare il proprio rivenditore Alpine autorizzato.

Sintomo	Causa	Soluzione
	Fusibile saltato.	Sostituirlo con un fusibile dell'amperaggio specificato.
Non funziona.	Temperatura ambientale superiore ai 50°C.	Abbassare la temperatura all'interno del veicolo al di sotto dei 50°C, per esempio guidando per un tratto con i finestrini aperti o usando il condizionamento d'aria.
	Condensazione di umidità.	Attendere che la condensazione evapori (circa 1 ora).
Non è possibile misurare accuratamente la posizione attuale del veicolo.	La posizione del veicolo è cambiata dopo che si è spento il motore. • Movimento su un traghetto • Rotazione su una piastra rotante di parcheggio • Movimento a traino	Guidare per qualche tempo ricevendo segnali GPS.
L'errore di misurazione è eccessivo.	Configurazione satelliti scadente.	Spostarsi dove la ricezione dai satelliti GPS è più facile. (Vedere pagina 7.)
	La misurazione è bidimensionale.	
Lo schermo non viene visualizzato.	Lo schermo di navigazione è disattivato.	Premere il tasto POWER sul telecomando.
Il messaggio di	Il disco è sporco.	Pulire il disco.
disco illeggibile viene visualizzato per certe operazioni.	La lente del trasduttore è sporca.	Far pulire periodicamente la lente del trasduttore.
Funzionamento instabile.	Le pile del telecomando si stanno scaricando.	Sostituire le pile del telecomando. (Vedere pagina 12.)

Se appare questo messaggio

Vari messaggi sono visualizzati sullo schermo durante il funzionamento. Oltre ai messaggi che informano sullo stato attuale o offrono istruzioni per l'operazione successiva, appaiono anche i seguenti messaggi di errore. Se viene visualizzato uno di questi messaggi di errore, seguire con attenzione le istruzioni nella colonna delle soluzioni.

Messaggio	Causa	Soluzione
DVD assente. Inserire il DVD mappe.	 Il disco è stato rimosso. Non c'era un disco nel sistema quando il sistema è stato acceso. 	Inserire il disco (in vendita separatamente).
Impossibile leggere i dati. Verificare che il DVD mappe sia corretto.	 È stato inserito un disco che non può essere letto da questo sistema. Il disco è sporco o capovolto. 	Inserire il disco mappe (in vendita separatamente). Estrarre il disco, controllare se era capovolto, pulirlo se necessario e inserirlo di nuovo.
	 Il disco non può essere letto a causa di condensazione. 	Estrarre il disco, attendere che la condensazione evapori (circa 1 ora) e quindi reinserire il disco.
Controllo DVD in corso.	 Il disco è stato appena inserito. Vibrazioni o simili hanno reso impossibile la lettura del disco. 	Quando il controllo del disco è stato completato, viene visualizzato automaticamente il messaggio seguente.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	14,4 V CC (11 – 16 V conser massa negativa	ntito),		
Temperatura di impiego (apparecchio principale)	Da –10°C a +50°C (Da +14°	Da –10°C a +50°C (Da +14°F a +122°F)		
Tipo di antenna	Antenna planare a microstris	scia		
Frequenza di ricezione	1575,42±1 MHz			
Sensibilità di ricezione	-130 dB mass.			
Metodo di ricezione	12 canali paralleli			
Sezione lettura	Lunghezza d'onda : 655 nm			
	Potenza del laser : CLASS II			
Dimensioni esterne	Unità di navigazione (L × A × F	P) $196 (7 - \frac{3}{4}) \times 37.5 (1 - \frac{1}{2}) \times 189.5 \text{ mm } (7 - \frac{1}{2})$		
	Telecomando (L \times A \times P)	51 (2") × 36 (1 $-\frac{7}{16}$ ") × 118 mm (4 $-\frac{5}{8}$ ")		
Peso	Unità di navigazione	1,3 kg (2 lbs. 14 oz.)		
	Telecomando	0,06 kg (2,1 oz)		

Accessori

Prodotto	Quantità	Prodotto	Quantità
Parti per l'installazione	1 gruppo	Connettore alimentazione	1
Antenna	1 gruppo	Cavo prolunga RGB 13-P	1
Telecomando	1 gruppo	Manuale di istruzioni,	
Pile (tipo AAA)	2	audiopass, ecc.	1 gruppo

Appendix

English

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the future you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to : Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe) GmbH.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1. PRODUCT PURCHASED

- 1. Cassette Player
- 2. CD Player 3. MD Player
- 4. DVD Player
- 5. CD Changer
- 6. Amplifier 7. Speaker
- 8. Subwoofer
- 9. Monitor Controller
- 10. Video Monitor
- 11. Navigation12. Processor/Equalizer
- 13. CD/Video CD Changer
- Q2. MODEL NUMBER:
- Q3. DATE OF PURCHASE: Month: Year:
- Q4. If navigation system, which monitor?

1. Alpine → (Model No.)____ 2. Other → (Brand Name)___ Q5. STORE TYPE WHERE

- PURCHASED: 1. Car Audio Specialist
- 2. Audio/Video Store
- 3. Electronics/Appliance Store
- 4. Car Accessories Shop
- Q6. Type of vehicle in which this unit is installed:

Make: Model Purchased Model

Year:

Q7. How was this vehicle purchased? 1. Purchase

2. Lease

Year:_

- Q8. Purpose of buying this unit? 1. Addition

 - 2. Replacement
 - Previous brand replaced?
 - . Factory installed
 - 2. Alpine
 - 3. Other → (Brand Name)_
- Q9. Have you purchased Alpine products before?
 - 1 First time
 - 2. Two or More times
- Q10.When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
 - 1. Yes → (Brand Name).
- 2. No.
- Q11.GENDER
- 1. Male 2. Female
- Q12.AGE
- Q13.MARITAL STATUS
- 1. Single
- 2. Married
- Q14.OCCUPATION
 - 1. Company Owner/Self-employed/
 - Freelance 2. Manager
 - 3. Company Employee
 - 4. Civil Servant
 - 5. Educator
 - 6. Student
- Other.
- Q15.Comments_

Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- Q1. gekauftes Gerät
- Kassetten-Spieler
- 2. CD-Spieler
- 3. MD-Spieler
- 4. DVD-Spieler
- CD-Wechsler
 Verstärker
- 7. Lautsprecher
- 8. Subwoofer
- Monitor-Controller
- 10. Video-Monitor
- 11. Navigationssystem 12. Prozessor/Equalizer
- 13. CD/Video-CD-Wechsler
- 14. andere
- Q2. Modellnummer:
- Kaufdatum: Ω 3 Jahr: Monat
- Falls Navigationssystem:
- Welcher Monitor?
- 1. Alpine → (Modellnr.)_ 2. Anderer Hersteller →
- (Herstellername) Art des Geschäfts, in dem Sie das
 - Gerät gekauft haben: Spezialist für Auto-Audioanlagen
 - 2. Audio/Video-Geschäft
 - 3. Elektro-Geschäft
- 4. Autozubehör-Geschäft
- 5. Anderer Hersteller,
- Q6. Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde: Marke: Modell

gekauft im

Jahr: Baujahr: Q7. Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?

- 1 Kauf
- 2. Leasing
- Q8. Zweck des Kaufs dieses Geräts?

 - 2. Austausch
 - Marke des ausgetauschten Geräts?
 - Serienmäßige Ausstattung 2. Alpine

 - 3. Anderer Hersteller → (Herstellername)_
- War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben?
 - 1. Erstes Mal
 - Zweites Mal oder öfter
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?
 - Ja → (Herstellername)
 - 2. Nein
- Q11.Geschlecht
 - Männlich
- 2. Weiblich
- Q12.Alter Q13.Familienstand
- Ledig
 Verheiratet
- Q14.Beruf
- 1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich Tätige 2. Leitende Angestellte
- 3. Sonstige Angestellte
- 4 Reamte 5. Schulbildung
- 6. Studium
- Sonstige Q15.Kommentar:

Product Information Card Produkt-Informationskarte Carte d'informations sur le produit

Français

En remplissant volontairement cette fiche, et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1. PRODUIT ACHETE

- Lecteur de cassette
- 2. Lecteur de CD
- 3. Lecteur MD 4. Lecteur DVD
- Changeur de CD
 Amplificateur
- Haut-parleur
- Haut-parleur de graves
 Station Multimedia
- 10. Moniteur Vidéo 11. Navigation
- 12. Processeur/Egaliseur
- 13. Changeur de CD/CD Vidéo 14. Autre
- Q2. NUMERO DU MODELE: O3
- DATE D'ACHAT: Mois:_ Année: Si c'est un système de navigation,
- quel moniteur?
- - AVEZ ACHETE LE PRODUIT:
- 1. Spécialiste autoradio 2. Magasin audio/vidéo
- Magasin d'électronique/appareils
- Magasin d'accessoires automobiles 5. Autre
- Type de véhicule dans lequel cet

appareil est installé: Marque: Modèle: Année Année du

- d'achat: modèle: Comment avez-vous acheté ce
 - véhicule?
- Achat
- 2 Location-bail Pourquoi avez-vous acheté cet Q8.
 - appareil? 1 Addition
 - 2. Remplacement

 - Marque précédente remplacée?
 - Installée en usine
 - Alpine
 Autre → (Marque)
- Q9. Aviez-vous déjà acheté des produits Alpine?

 - Première fois
- 2. Deux fois ou plus Q10.Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous comparé à une autre marque?
- Oui → (Marque). 2. Non
- Q11.SEXE
- 1. Masculin
- 2. Féminin Q12 AGE
- Q13.SITUATION DE FAMILLE
- Célibataire 2. Marié
- Q14.PROFESSION 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/
 - Free-lance 2. Directeur
 - 3. Employé de bureau 4. Fonctionnaire
- 5. Educateur 6. Etudiant
- Autre_ Q15.Commentaires_

Tarjeta de información del producto

Español

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany

Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. Producto Comprado
- 1. Radio/Cassette
- Radio/CD
 Reproductor de MD
- 4. Reproductor de DVD
- 5. Cambiador de CD 6. Amplificador
- 7. Altavoz
- Subwoofer
 Monitor de control
- 10. Monitor de video 11. Sistema de navegación
- 12. Procesador/Ecualizador
- 13. Cambiador de CD/Video CD 14. Otros.
- Q2. Número de modelo:
- Q3. Fecha de compra: Mes:_ En caso de sistema de
- navegación, ¿qué monitor?
- 1. Alpine → (N° de modelo)_____ 2. Otros → (Nombre de marca)___ Q5. TIPO DE TIENDA DONDE
 - COMPRÓ:
 - Especialista en audio de automóviles 2. Tienda de audio/video
 - 3. Tienda de electrónica/electrodomésticos
 - 4. Tienda de accesorios automovilísticos 5. Otros
- Q6. Tipo de vehiculo en que la unidad está instalada: Marca: Modelo:
- Año de Año del compra: modelo: Q7. ¿Cómo fue comprado este
 - vehiculo? compra
- 2. Leasing Q8. ¿Propósito de comprar esta
 - unidad? Mejora del sistema
- ¿Sustitución de marca anterior? Instalado en la fábrica Alpine
 Otros → (Nombre de marca).
- Q9. ¿Ha comprado Vd. productos Alpine anteriormente?
- Primera vez 2. Dos o más veces Q10.Cuando usted compró esta unidad Alpine, ¿la comparó con otros
- fabricantes?
 - Si → (Nombre de marca). 2. No
- Q11.SEXO
 - 1. Masculino 2. Femenino

Q12.Edad_

- Q13.Estado civil 1. Soltero 2. Casado
- Q14.Ocupación 1. Propietario de empresa/Autónomo/ Profesional independiente
 - Gerente 3. Empleado de compañia
 - 4. Empleado público
 - 6. Estudiante Otros_
- Q15.Comentarios_

5. Profesor

Scheda informazioni prodotto

Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo formulario, ritornandolo ad Alpine, i Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potte indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) GmbH.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1.	PRODOTTO ACQUISTATO
	Lettore di cassette
	Lettore CD
	Lettore MD
	Lettore DVD CD Changer
	Amplificatore
	Altoparlante
	Subwoofer
	Radio Monitor
	Monitor video
11.	Sistema di navigazione
	Processore/equalizzatore Cambia CD/Video CD
	Altro
	NUMERO MODELLO:
	DATA DI ACQUISTO:
	Mese: Anno:
	In caso di acquisto di un sistema di
	navigazione, quale monitor
	possiede?
1.	Alpine → (No. Modello)
	Altro → Nome marca
	NEGOZIO DI ACQUISTO:
1.	Specialista Car Stereo
	Negozio di audio/video
	Negozio di elettronica/elettrodomestici
	Negozio accessori automobile Altro
Q6.	
Qb.	Tipo di veicolo posseduto: Marca: Modello: Mode
	Marca: Modello: Anno Anno
	acquisto:modello:
Q7.	Modalità acquisto
	Acquisto
	Leasing
	Scopo acquisto
	Aggiunta
<u>2.</u>	Sostituzione
. ↓	Manager and the state of the st
•	Marca sostituita Installato di fabbrica
	Alpine
	Altro → (Nome marca)
	Avevate già acquistato prodotti
	Alpine?
1.	No
2.	Due o tre volte
Q10.	Nell'acquistarlo, avete paragonato
	questo prodotto ad un'altra marca?
	Si → (Nome marca)
	No
	SESSO
	Maschile
	Femminile ETÀ
	STATO CIVILE
	Celibe/nubile
	Coniugato/coniugata
	LAVORO
	Proprietario di azienda/artigiano/libero
	professionista
	Manager
	Impiegato
	Impiegato statale
	Insegnante
	Studente Altro
7.	Alli V

Q15.Commenti_

	_
 ◆ I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information C ◆ Ich stimme dem Kontakt durch Alpine für Informations- und Befragungszweck ◆ J'accepte les termes de cette carte d'information produit Alpine. ◆ Estoy conforme con los términos de la tarjeta de información sobre producto de A ◆ Accetto i termini della scheda informazioni prodotti Alpine. 	e z
(Date/Datum/Date/Fecha/Da	,
Name/Nom/Nombre/Nome (First Name/Vorname/Prénom/Primer nomble/Nome) (Surname/Famillenname/Nom de famille/Apellido/Cognome) Home Address/Privatanschrift/Adresse/Dirección/Indirizzo (Street/Straße/Rue/Calle/Via) (Post Code/Postleitzahl/Code postal/Código postal/Codice postale) (Town/City/Stadt/Ville/Ciudad/Città) (Country/Land/Pays/País/Paese) Telephone Number: E-Mail/Correo electrónico: Q1 NO. Other Q2 Month Year NO.1. Model No.	
NO.2. Brand Name Q5 NO. Other	
Q9 NO. Q10 1 → Brand Name Q11 NO. Q12	





REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany